



Funcionamiento de la Consola de control del tablero

Desde la consola se operan las funciones del tablero principal, reloj de tiempo de juego, tantos y periodo.

Encendido

Lo recomendado es encender el tablero y luego la consola, caso contrario oprimir la tecla INICIO dos veces, para actualizar el tablero ya que cuando se enciende la consola la misma envía la información al tablero

Inicio de un Juego o Puesta en cero

Para poner los contadores de tantos encender la consola teniendo oprimida la tecla INICIO

Ajuste de Tiempo

Encender la consola con la tecla BOCINA oprimida, entra en configuración de tiempo de juego, con minutos se ajusta el tiempo de juego, oprimiendo Segundos el tiempo es ascendente o descendente

Tiempo de Juego

Se ajusta con las teclas de minutos y segundos

Teclas INICIO

Con la misma se apaga y prende el tablero central, sin perder la información